


CONHECENDO O SEU ECHO DOT



CONFIGURE O SEU ECHO DOT

1. BAIXE O APLICATIVO ALEXA NA SUA LOJA DE APLICATIVOS

Acesse sua conta da Amazon com seu nome de usuário e senha ou crie uma nova conta.

Observação: Certifique-se de ativar o recurso Bluetooth do telefone e ter a senha do Wi-Fi em mãos.

2. CONECTE O SEU ECHO DOT

Use o adaptador de energia incluído. Um anel de luz azul vai girar na parte inferior do dispositivo. Em cerca de um minuto, Alexa cumprimentará você e pedirá que conclua a configuração no aplicativo.

3. SIGA A CONFIGURAÇÃO NO APLICATIVO

Se após abrir o aplicativo Alexa você não receber uma solicitação para configurar seu dispositivo, toque no símbolo de "Mais" para adicioná-lo manualmente.

O aplicativo permite que você aproveite melhor o seu Echo Dot. Lá é onde você poderá configurar suas chamadas e mensagens, assim como gerenciar suas músicas, listas, configurações e notificações.

Para obter ajuda e solução de problemas, acesse [Ajuda e feedback](https://www.amazon.com/devicesupport) no aplicativo Alexa ou visite [amazon.com/devicesupport](https://www.amazon.com/devicesupport).

SAIBA MAIS SOBRE O ANEL DE LUZ

Por padrão, Alexa não começa a ouvir até que seu dispositivo Echo ouça você dizer "Alexa".

AZUL	VERMELHO
Agora, Alexa está ouvindo.	O microfone está desligado. Alexa não pode ouvir.
LARANJA	ROXO
Seu dispositivo está no modo de configuração ou tentando conectar-se à internet.	Seu dispositivo está no modo Não perturbe. Durante a configuração inicial do dispositivo, a cor roxa indica se há problemas com o wifi.
AMARELO	VERDE
Você tem uma nova notificação. Digas: "Alexa, lida minhas notificações" ou verifique o aplicativo Alexa.	Você está recebendo uma chamada. Digas: "Alexa, atenda a chamada."

PRIVACIDADE E SUPORTE



CONTROLES DE PRIVACIDADE

Desligue os microfones pressionando o botão liga/desliga do microfone. Veja quando Alexa está gravando e enviando sua solicitação para a nuvem segura da Amazon por meio de uma luz indicadora azul.



GERENCIAR O SEU HISTÓRICO DE VOZ

Você pode visualizar e excluir suas gravações de voz associadas à sua conta no aplicativo Alexa a qualquer momento. Para excluir suas gravações de voz, tente dizer:

"Alexa, exclua o que acabou de dizer".
"Alexa, exclua tudo o que eu já disse".



QUEREMOS O SEU FEEDBACK

Alexa está sempre aprendendo e adicionando novas Skills. Para nos enviar seu feedback sobre sua experiência com Alexa, acesse o aplicativo Alexa, visite [amazon.com/devicesupport](https://www.amazon.com/devicesupport) ou diga: "Alexa, tenho um feedback".

Você tem controle sobre sua experiência com Alexa. Explore mais em [amazon.com.br/alexaprivacidade](https://www.amazon.com.br/alexaprivacidade).

SUGESTÕES PARA VOCÊ TENTAR COM ALEXA

Comere perguntando: "Alexa, o que você pode fazer?" Você também pode interromper uma resposta a qualquer momento dizendo "Alexa, pare".



FAÇA MAIS COM ALEXA

