

## Fire HD 8各部の説明



付属品: USB-C (2.0)ケーブル、電源アダプタ

## Fire HD 8を使う準備をする

- 1 電源を入れる  
タブレットの電源を入れます。
- 2 セットアップする  
画面の指示に従ってセットアップします。



### ホーム画面での操作

- ◀ 戻る
- ホーム画面に戻る
- アプリを切り替える

## Fire HD 8の基本操作

設定とショートカットにアクセスするには



下へスワイプ: 「クイック設定」を開く

右へスワイプ: おすすめの本、ビデオ、  
ゲームやライブラリのコンテンツをチェック

### ストレージ容量を拡張する




microSDカード (最大1TB) を追加して、  
アプリやコンテンツを保存することができます。  
microSDカードは別売です。

## Fire HD 8を充電する

USB-A  
アダプタ側

USB-C  
タブレット側



### トラブルシューティング

トラブルシューティングの方法、または  
Amazonカスタマーサポートの利用方法は、  
[www.amazon.co.jp/devicesupport](http://www.amazon.co.jp/devicesupport)  
をご覧ください。