




同梱内容



1. タブレットの電源を入れます




2. 上にスワイプしてロック解除します




3. 画面の指示に従ってセットアップします


タブレットの充電方法



microSDカードを挿入するにはカバーを取り外します



スタンドの使い方



ハンドルの使い方



スタンドの向き

