

Fire Max 11各部の説明



付属品:USB-Cケーブル、9W電源アダプタ、microSDカード取り出しピン。

Fire Max 11を使う準備をする



アクセサリと一緒に使用

Fire Max 11キーボード付きカバー、スタイラスペン(Made for Amazon認定取得)、microSDカードなど、付属品はすべて別売りです。

Fire Max 11キーボード付きカバーを取り付ける




Fire Max 11キーボード付きカバーを取り付けると、Fire Max 11での入力や移動など文字入力がより簡単になります。

スタイラスペン(Made for Amazon認定取得)を取付け



スタイラスペン(Made for Amazon認定取得)をマグネット側に取り付けます。

ストレージ容量を拡張する



microSD カード取り出しピンを使って microSD カードトレイを取り出し、microSD カードをトレイに挿入してトレイを再挿入することで、ストレージ容量を拡張できます。

ヘッドホンを接続する

