


conoce tu Fire HD 7

ESPAÑOL



Para empezar a usar tu dispositivo, sigue estos sencillos pasos:

- Enciende tu Fire HD 7 pulsando el botón de encendido situado en la parte superior.
- Desbloquea la pantalla pulsando sobre el icono del candado y deslizándolo hacia la izquierda.
- Para cargar la batería, conecta el cable USB incluido, y el extremo opuesto del cable al adaptador de corriente del Fire HD 7.

Para obtener ayuda, visita www.amazon.com/devicesupport

©2014 Amazon.com, Inc. or its affiliates. All rights reserved.
Amazon, Fire and the Amazon logo are trademarks
of Amazon.com, Inc. or its affiliates.



05-005480-03

