




LERNE ECHO HUB KENNEN



VOR DER BEFESTIGUNG DEINES GERÄTS

FÜR DIE BEFESTIGUNG ENTHALTEN

Die beiliegenden Schrauben und Dübel werden für Trockenbauwände, Ziegel, Beton und Fliesen empfohlen.




Wandhalterung



2 Schrauben



2 Dübel



Montageschablone
passend zur Gerätegröße

ERFORDERLICHE WERKZEUGE

Nicht im Lieferumfang enthalten



Bohrmaschine
• Bohrer 6,5 mm (1/4")
• Kreuzschlitz-Bit (PH2)



Hammer



Wasserwaage oder
Wasserwaagen-App




Wandsicheres
Kleband

TIPPS FÜR DIE BEFESTIGUNG AN DER WAND

- Bedenke die Körpergröße aller Benutzer des Geräts. Wir empfehlen, es in Augenhöhe anzubringen.
- Bohre keine Löcher in Holzrahmen oder dort, wo sich elektrische Leitungen oder Rohrleitungen in der Wand befinden.
- Trenne vor der Befestigung das Gerät vom Strom und stelle sicher, dass es nicht mit Wasser in Berührung kommt.

BEFESTIGUNG DEINES ECHO HUB AN DER WAND




1 SCHABLONE AN DER WAND AUSRICHTEN UND ANBRINGEN

Lege mithilfe der Befestigungstipps und der enthaltenen Montageschablone fest, wo du das Gerät befestigen willst.

Lege die Schablone in der gewünschten Ausrichtung an der Wand an. Achte darauf, dass sich das Dreieck oben befindet.

Richte die Schablone mit einer Wasserwaage oder einer Wasserwaagen-App aus.


Befestige die Schablone mit Klebeband an der Wand.



2 LÖCHER BOHREN UND DÜBEL EINBRINGEN

Bohre an den von der Schablone vorgegebenen Stellen mit einer Bohrmaschine Löcher. Entferne nach dem Bohren der Löcher die Schablone.


Hämmere die zwei Dübel langsam in die Löcher, bis sie mit der Wand bündig abschließen.



3 WANDHALTERUNG INSTALLIEREN

Lege die Wandhalterung mit dem dreieckigen Ausschnitt nach oben so an die Wand, dass die zwei Löcher über den Dübeln in der Wand liegen.

Befestige die Wandhalterung mit den Schrauben und dem Kreuzschlitz-Bit, sodass die Schrauben eng an der Wandhalterung anliegen.



4 STROMKABEL MIT DEM GERÄT VERBINDEN UND GERÄT AN HALTERUNG ANBRINGEN

Nach der Befestigung des Geräts an der Wand kannst du den Anschluss für die Stromversorgung nicht mehr erreichen. Stecke das andere Ende aber **NOCH NICHT** in eine Steckdose ein.

Halte das Gerät über der Wandhalterung flach an die Wand und bewege es langsam nach unten. Stelle dabei sicher, dass alle vier Haken das Gerät greifen. Achte darauf, dass die Tasten nach rechts ausgerichtet sind.

EINRICHTEN DEINES ECHO HUB



1. HALTE DAS PASSWORT FÜR DEIN WLAN UND DEIN AMAZON-KONTO BEREIT

Während der Einrichtung musst du dein Gerät mit dem Internet verbinden und dich mit deinem Amazon-Konto anmelden.



2. STECKE DEN ECHO HUB IN EINE STECKDOSE EIN

Verwende dazu das mitgelieferte Netzteil. Nach etwa einer Minute schaltet sich der Bildschirm ein und Alexa begrüßt dich.



3. FOLGE DEN ANWEISUNGEN AUF DEM BILDSCHIRM

Melde dich mit einem bestehenden Amazon-Konto an oder erstelle ein neues.



4. LADE DIE ALEXA APP AUS DEM APPSTORE HERUNTER

Wenn du die App auf deinem Mobiltelefon oder Tablet installierst, kannst du deinen Echo Hub optimal nutzen. Hier kannst du Routinen einrichten und Musik, Listen, Einstellungen und Nachrichten verwalten.



OPTIONAL: KOMPATIBLE SMART HOME-GERÄTE EINRICHTEN

Mit dem integrierten Smart-Home-Hub kannst du kompatible Geräte ganz einfach verbinden und steuern. Öffne einfach die Alexa App, sobald du bereit bist, dein Gerät hinzuzufügen, oder sage: „Alexa, such meine Geräte.“

DINGE ZUM AUSPROBIEREN MIT ALEXA



STEUER DEINE SMART HOME-GERÄTE

„Alexa, zeig mir die Haustür.“
„Alexa, dimme das Licht.“



VERWALTE DEINEN TAGESABLAUF

„Alexa, was steht heute in meinem Kalender?“
„Alexa, zeig mir das Wetter.“

Manche Funktionen müssen in der Alexa App angepasst werden oder erfordern möglicherweise ein separates Abonnement oder ein kompatibles Smart Home-Gerät. Mehr Beispiele und Tipps findest du in der Alexa App.

Unter amazon.de/alexa kannst du erfahren, was Alexa kann.

DATENSCHUTZ UND HILFE



DATENSCHUTZFUNKTIONEN

Schalte die Mikrofone aus, indem du die Taste für Mikrofone (an/aus) drückst.



VERWALTE DEINEN SPRACHAUFNAHMEN-VERLAUF

In der Alexa App kannst du mit deinem Konto verknüpfte Sprachaufzeichnungen jederzeit ansehen, anhören und löschen.



KUNDENSERVICE

Hilfe und Tipps zur Fehlerbehebung erhältst du unter „Hilfe und Feedback“ in der Alexa App oder auf amazon.com/devicesupport.

Du hast die volle Kontrolle über dein Alexa-Erlebnis.

Mehr dazu auf amazon.de/alexadatenschutz.